

## BRUGERVEJLEDNING - DESINFICERINGSPISTOL

Batteriniveau, er fuldt oplyst ved fyldt batteri.

Ladetid, er fuldt oplyst ved tomt batteri



### OPLADNING | BATTERI

Roter dysen med uret for at justere størrelsen af partiklerne.

Brug justeringsnøgle til at justere dysen.



Vifte

Lille

Stor

Den største dyse har en "linje" igennem sig

### JUSTERING AF DYSE

1. Roter hjulet til "åbne ikonet".

2. Træk i låseringen for at fjerne beholderen.

3. Fjern beholderen fra enheden.



### FJERN / FYLD BEHOLDEREN

1. Monter beholderen på enheden.

2. Lyt efter et "klik".

3. Roter hjulet til "lukke ikonet".



### FORBIND BEHOLDEREN



Optimal sprøjteafstand er 1 meter

### SPRAY



Efter brug, fyldes beholderen med vand og sprayes godt igennem.

### VEDLIGEHOLDELSE