

# VEDLIGEHOOLD AF BATTERIER

## VANDPÅFYLDNING

(på maskiner med automatisk vandpåfyldning)

- Vanddunken står mest optimalt ca. 3 meter over de batterier, der skal påfyldes vand på for at sikre ventilerne, lukker når der er fyldt nok vand på.
- Flyder skal komme helt op ved endt vandpåfyldning, ellers er der fejl i flyder.
- Vand efterfyldes ca. en gang ugentligt, eller efter behov.
- Flyderen behøver ikke *altid* at være i top, da der er risiko for udvanding af syren i batteriet ved for hyppig vandpåfyldning.

## OPLADNING

- Oplad altid batterierne efter endt brug.

## TID TIL SERVICE?

Ring til os på +45 97 122 188 eller send en mail til [kontakt@tornvigmaskiner.dk](mailto:kontakt@tornvigmaskiner.dk)

## DIN LEVERANDØR

### AF LØFTEMATERIEL OG RENGØRINGSMASKINER

Gaffeltrucks • Stablere • Palle vogne • Sakseløftere • Saxlifte • Pallereoler  
Gulvaskemaskiner • Feje-/sugemaskiner • Industristøvsugere