TORNVIG
CHRISTENSEN MASKINER A/S
+45 97 122 188
www.tornvigmaskiner.dk

VEDLIGEHOLD AF BATTERIER

Kontakt os hvis I er tvivl om noget – Spørg hellere én gang for meget end for lidt!

1. OPLADNING

- **Tommelfingerregel:**
  Sæt maskinen til opladning efter hver endt brug
- **Tip til længere levetid:**
  Hvis man kan huske det, så gavner det batterierne først at lade dem, når man har brugt 50-80% af batteriernes kapacitet (OBS men ikke 100% afladt). Batteriernes kapacitet ses på indikatoren, som desværre aldrig er helt præcis, så derfor er det vigtigt at sigte efter et 50-80% brugt batteri før man sætter det til opladning.

  Eksempel:
  Hvis der altid bruges 25-30% af batteriernes kapacitet, hver gang maskinen bruges, og den derefter sættes til opladning, vil man ende ud med "dovne" batterier der har en begrænset kapacitet, af deres oprindelige effekt.

2. VANDPÅFYLDNING

(OBS kan enten være manuel eller automatisk vandpåfyldning)
(OBS gøres ikke ved maskiner med vedligeholdelsesfri batterier og lithium batterier)

- **VIGTIGT:** OBS vandpåfyldning gøres efter maskinen er færdigopladet ellers kan man risikere at vandet og syren i batterierne løber/flyder over, hvilket ødelægger batterierne og det omkring dem.
- **VIGTIGT:** man må kun påfylde med demineraliseret vand, og IKKE almindelig vand fra hanen – kontakt os hvis I mangler!
- **Tommelfingerregel:** Vand efterfyldes ca. en gang ugentligt, eller efter behov.
- **Ved manuel vandpåfyldning:**
  Vand påfyldes direkte i hver batteriprop med en kande – vigtigt ALLE påfyldes!
  - Hver påfyldningsprop fyldes op til man kan se nede i den, at cellerne er dækket helt med vandet – ikke overfyld, blot så cellerne er dækket, ellers risikerer man udvanding af syre, når proppen sættes på igen
- **Ved automatisk vandpåfyldning:**
  Opsæt vanddunken ca. 3 meter over de batterier der skal påfyldes vand på for at sikre flyderventilerne på batterierne, lukker når der er fyldt nok vand på.
  - For at være sikker på at vandet render igennem kan man kigge på slangens lille mølle, om den drejer rundt eller ej
  - Flyderne skal komme helt op ved endt vandpåfyldning, ellers er der fejl i flyder.